

MANUAL DO CLONADOR HT6P20

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão FKS, podendo cadastrar na central do alarme que usam tecnologia HT6P20.

* Cada tecla é independente, se clonar uma tecla as outras continuaram com código de fábrica.

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Repita o processo nas demais teclas a serem clonadas.

MANUAL DO CLONADOR HT6P20

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão FKS, podendo cadastrar na central do alarme que usam tecnologia HT6P20.

* Cada tecla é independente, se clonar uma tecla as outras continuaram com código de fábrica.

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Repita o processo nas demais teclas a serem clonadas.

MANUAL DO CLONADOR HT6P20

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão FKS, podendo cadastrar na central do alarme que usam tecnologia HT6P20.

* Cada tecla é independente, se clonar uma tecla as outras continuaram com código de fábrica.

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Repita o processo nas demais teclas a serem clonadas.

MANUAL DO CLONADOR HT6P20

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão FKS, podendo cadastrar na central do alarme que usam tecnologia HT6P20.

* Cada tecla é independente, se clonar uma tecla as outras continuaram com código de fábrica.

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Repita o processo nas demais teclas a serem clonadas.

MANUAL DO CLONADOR HT6P20

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão FKS, podendo cadastrar na central do alarme que usam tecnologia HT6P20.

* Cada tecla é independente, se clonar uma tecla as outras continuaram com código de fábrica.

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Repita o processo nas demais teclas a serem clonadas.