



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori



Configuração:  
Pressionar os dois botões  
simultaneamente

### Sai de fábrica configurado como FKS.

Como configurar o controle para modelo do alarme: pressione o **cadeado fechado** e **cadeado aberto** simultaneamente até que o led comece a piscar e solte os botões no número de piscada correspondente a marca desejada.

#### Tabela de configuração

1º Piscada: FKS	5º Piscada: Eclipse
2º Piscada: Defender Tech Evo e Stetsom	6º Piscada: WR
3º Piscada: Defender Tech Antigo	7º Piscada: Microcontrol
4º Piscada: Sistec	8º Piscada: Kaori