

Chaves Canivetes e Controles remotos Automotivos

Sai de fábrica configurado como FKS

Como configurar o controle remoto para o modelo do alarme: Pressionar simultaneamente **CADEADO FECHADO** e **CADEADO ABERTO** até o LED do controle começar a piscar, solte as teclas do controle no número de piscada correspondente a marca do seu alarme.



Tabela de configuração:

1º Piscada		FKS
2º Piscada		Defender Tech e Stetsom
3º Piscada		Defender Tech antigo
4º Piscada		Sistec
5º Piscada		Eclipse
6º Piscada		WR
7º Piscada		Microcontrol
8º Piscada		Kaori

Mk2
Eletrônica