

MANUAL CLONADOR POSITRON
Linha 300/330

* Controle ou chave canivete sai de fábrica com código padrão Positron, podendo cadastrar na central de alarme Positron

Modo de clonagem: Pressione a tecla a ser clonada por 10 segundos (até apagar o LED), o led ficará 3 segundos apagado, quando o Led acender novamente pressione o botão do controle a ser clonado bem próximo do clonador, quando o clonador fizer a clonagem, o LED dará umas piscadas rápidas confirmando que copiou o controle. Após este procedimento, o clonador já estará pronto para uso, não necessitando realizar o procedimento acima para as demais teclas.